



POUTRÉKO®

GUIDE DES BONNES PRATIQUES



1

Levage des Poutreko par 4 crochets de levage aciers doux inclus dans la poutre



2

Déchargement du camion une poutre à la fois (pas de choque entre pô)



3

Stockage sur 2 appuis sur une surface plane



4

Produit fragile, ne pas tirer sur les pô



5

Réservations à prévoir sur chantier avant pose avec disqueuse, interdit d'utiliser un outils à percussion



6



Mise en place des aciers de liaison avant pose



Etaiment selon les règles de l'art

8



Coffrage du plancher en même temps que la pose des poutres pour remplissage en sécurité

9



Ne pas utiliser de serre joint en tête de Poutreko

10



Si vous constatez l'apparition de fissures sur les pô au droit du talon (partie coulée préfa), prévoir le renforcement avant coulage avec une planche et serre joint sur le talon

11



12



Coulage béton S3/S4, remplissage selon hauteur de retombée, inférieur à 60 cm possible en 1 fois, supérieur à 60 cm, remplissage en 2 fois. Vibration avec une aiguille vibrante Ø32 maxi, pas de vibration sur les pô !!!